



umístěno
na DIN

ŘÍZENÍ

umístěno
na DIN lištu

PŘEVODNÍK RS232/485

Digitální vstupy a výstupy
umístěno na DIN lištu

REZERVA PRO PŘIPOJENÍ MaR