



Umístění ovládacích prvků (půdorys)

18

Pro ovládání dveří tlačítky je zapotřebí umístit tato do polohy, kde nedochází ke střetu vozíčkáře s otevřenými dveřmi při splnění podmínky snadného ovládání tlačítek.

A při otevírání dveří k sobě

B při otevírání dveří od sebe

Umístění ovládacích prvků

19

Tlačítka i ostatní ovládací prvky musí být umístěny ve výši snadno dosažitelné „vozíčkářem“ a ve vzdálenosti min. 400 mm od příčné překážky (rohu), aby na ně dosáhl ze sedu.

Musí mít kontrastní barvu pro snadné ovládání osobami s vadami zraku a mají odpovídat podmínkám obsaženým v obr. č. 28.

Umístění ovládacích prvků
(elektroinstalace a telefon)

20

Umístění ovládání elektroinstalace musí odpovídat požadavku na snadné ovládání z vozíku. Jedná se nejen o vypínače a zásuvky, ale rovněž o ovládání el. jističů. Je vhodné tato zařízení osazovat v celém objektu shodně tak, aby v případě potřeby nedošlo k dezorientaci. Rovněž domácí telefon (el. vrátný) musí být umístěn ve snadné dosažitelnosti (půdorysné umístění max. 400 mm od rohu místnosti).