(6) NÁVRH VPOČÍTÁVÁK
(7) 142-2-114
(8) 142-2-101
(9) 142-2-103
(10) 165,5 - 3,19
(11) 165,5 - 3,19
(12) 142-2-106
(13) 165,5 - 3,19
(14) 142-2-105
(15) 142-2-104
(16) 142-2-102
(17) 142-2-107
(18) 142-2-108
(19) 142-2-109
(20) 142-2-110
(21) 142-2-111
(22) 142-2-112
(23) 142-2-113
(24) 142-2-115
(25) 142-2-116
(26) 142-2-117
(27) 142-2-118
(28) 142-2-119
(29) 142-2-120
(30) 142-2-121
(31) 142-2-122
(32) 142-2-123
(33) 142-2-124
(34) 142-2-125
(35) 142-2-126
(36) 142-2-127
(37) 142-2-128
(38) 142-2-129
(39) 142-2-130
(40) 142-2-131
(41) 142-2-132
(42) 142-2-133
(43) 142-2-134