

Výkres vytvořil program pp\_kan,

(c)AutoPEN Liberec, tel:487953082, autopen@volny.cz

Podhrad

PARCELNÍ ČÍSLA

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO

SMĚROVÉ POMĚRY


## LEGENDA TYPŮ ČA

## LEGENDA TYPŮ ČA


## LEGENDA TYPŮ ČA

MĚŘÍTKA 1:1000/200

## SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ŽEBROVANÝ PP SN10



POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PÁŽENA



PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]

SKLON[promile] – DÉLKAF

## ULOŽENÍ

KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s] – RYCHLOST [m/s]